



压力超过设定的安全压力以后,安全切断阀就会动作,切断气源。排查原因后,把切断阀复位就可以了,复位时要关掉进出口球阀、出口压力表前的阀门,打开煤气咀,把最顶端的银白色部件拧下来,反向拧在上面,向上拉动,就可以复位了。复位后关掉煤气咀,打开出口压力表前的阀门。

过滤器要根据天然气的气质情况定时排污。

出口压力是可以微调的,调节时利用上面的螺杆。顺时针,压力增大;逆时针压力减小。!!! 调节时要慢慢的调节,随时观察压力表的变化。

通气步骤: 1.打开出口阀门,打开煤气咀  
 2.缓慢打开进口球阀,只开一部分开度,不要全部打开,观察出口压力表,见后压上升至调定值或稍高时,将煤气咀缓慢关闭,然后将进口阀门缓慢的全部打开(注;煤气咀放气时应用细管引至距地面4米以上)。  
 注意: 不要快速的把进口阀门一下子打开,会把调压器冲坏。以后使用时也要这样操作